

0201601340



Uživatelská příručka
Bezdrátový ovladač Opera



PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Bezdrátový ovladač Opera umožňuje díky vizuální a vibrační signalizaci získávat informace o stavu systému a aktivovat či deaktivovat různé režimy a scénáře, které jsou naprogramovány v ústředně Lares.

PROGRAMOVÁNÍ

1. Na ústředně Lares spusťte učící režim
2. Stiskněte tlačítko na ovladači po dobu tří vteřin

TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvenční pásmo: 868 MHz

Pracovní dosah: až 400 metrů ve volném prostoru

Počet ovladatelných funkcí: 7 volitelných funkcí

Životnost baterie: až 6 let dle způsobu používání

Typ baterie: Knoflíková baterie, typ CR2032A (součástí balení)

Provozní teplota: -5 až +40°C

Rozměry: 30 x 58 x 15mm

POPIS FUNKCE

V návaznosti na režimu nebo scénáři, který chcete aktivovat, potvrdí bezdrátový ovladač Opera provedení zadaného příkazu probliknutím korespondující LED diody, a případně je tato událost doplněna ještě aktivací vibračního motoru. Informační tlačítko opět pomocí LED diod zobrazuje stav systému v okamžiku požadavku na zjištění stavu.

V horní části bezdrátového ovladače se tedy nachází trojice LED diod, které signalizují provedení požadavku, stav zastřežení, a doplňkovou funkcí je ještě zjištění stavu baterie v bezdrátovém ovladači. Po stisknutí středového tlačítka se aktivuje daný počet LED diod, kdy zobrazení od všech tří rozsvícených diod až po jednu blikající lze interpretovat následovně:

- Kapacita baterie na vysoké úrovni
- Střední úroveň kapacity baterie
- Nízká úroveň kapacity baterie
- Baterii je nutné brzy vyměnit

V situaci, kdy mezi bezdrátovým ovladačem a bezdrátovým přijímačem / opakovačem Duo nedojde ke komunikaci, problikne třikrát trojice LED diod, což signalizuje, že daný příkaz nebyl proveden.

Pokud chcete využívat funkci vibrace, je nutné, aby tuto vlastnost naprogramoval již správce v instalačním menu. Pokud se tak nestane, výchozí hodnota je vypnutí vibrací na bezdrátovém ovladači Opera. I v situaci, kdy jsou vibrace povoleny, však dojde k jejich vypnutí v případě, že kapacita baterie je již na nízké úrovni.

SCÉNÁŘE

V logice správy inteligentní domácnosti je možné přiřadit dálkovému ovladači i další funkce, které spravují systémové scénáře*. Po dlouhém stisknutí jednoho ze čtyř tlačítek (po dobu déle než 3 vteřiny) je možné aktivovat různé panikové funkce (hlasový hovor, SMS, e-mail) a aktivovat nebo

deaktivovat externí funkce, ovládané pomocí výstupů (ovládání brány, otevírání dveří, spínání výstupu pro ovládání osvětlení na terase, apod.)

*SCÉNÁŘ je sled operací (zajištění dveří, zapnutí osvětlení na zahradě, zatáhnutí žaluzií, ...), které jsou aktivovány jedinečným příkazem. Všechny scénáře jsou plně přizpůsobitelné a naprosto programátorsky otevřené.

VÝMĚNA BATERIE CR-2032 (3V článek)

Pro výměnu baterie postupujte dle těchto kroků:

1. Otevřete zadní kryt ovladače
2. Vyměňte baterii

Pozor! V případě umístění jiného typu baterie hrozí disfunkce zařízení.

Technické parametry, vzhled, funkcionality a ostatní charakteristiky produktu se mohou změnit bez předchozího oznámení.

